

Teclas de booteo según marca y modelos de equipo más populares

Nota: Es necesario presionar la tecla indicada antes que el sistema operativo de la máquina empiece a cargar, esto es antes que aparezca el logo del mismo.

Acer	
Modelo	Tecla
Aspire o Travel Mate	F2

Dell	
Modelo	Tecla
Inspiron, Latitude, Precision	F12

HP	
Modelo	Tecla
Compaq desktop	F10
Envoy, Compaq laptop	Esc y luego F9
Pavilion, ProBook	Esc

Lenovo	
Modelo	Tecla
Thinkpad, Ideapad	F12
ThinkCentre, desktop	F1

Sony	
Modelo	Tecla
Vaio	F11

Toshiba	
Modelo	Tecla
desktop y laptop	F12

Más información en

<http://boot-keys.org/>